



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ТРАНСЭНЕРГО**

Новая Басманная ул. 2,
г. Москва, 107174,
Тел.: (499) 262-60-55, факс: (499) 260-64-31

20.11.2017 № УХЛ-8911/ТЭ

На № _____ от _____

Начальникам дирекций
по энергообеспечению

Филиалам и подразделениям
ОАО «РЖД», проектным,
строительно-монтажным
организациям (по списку)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**О пружинных компенсаторах контактной сети
поставки ООО «МК-Транспортные технологии»**

ООО «МК-Транспортные технологии», адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 76, помещение 41, тел. (343) 345-41-64, (912) 239-93-34, e-mail: mk-tt@mk-tt.com, совместно с китайской компанией «Yangzhou Dongfang Support Hangers Co., Ltd» осуществляет поставку пружинных компенсаторов контактной сети типа DFHTB. Перечень типов и общий вид поставляемых компенсаторов прилагается.

Компенсаторы соответствуют требованиям ГОСТ 32623-2014 и ТУ 5264331-001-02961502-2016, рассчитаны на номинальную нагрузку от 8,5 до 26 кН, ход грузового троса составляет 1800 мм. Климатическое исполнение компенсаторов – УХЛ1, рабочий интервал температур от -45 до +40 °С.

На изделия крепится табличка с указанием наименования предприятия, типа изделия, номинального натяжения провода, веса, года выпуска и заводского номера.

Трансэнерго разрешает указанные компенсаторы к применению в хозяйстве электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД» в соответствии с функциональным назначением. Обязательной сертификации данная продукция не подлежит.

Приложение: на 1 л.

Главный инженер

Э.Н.Шорников

Исп. Глушенко И.А., ТЭ
(499) 262-70-71

Перечень типов компенсаторов, поставляемых ООО «МК-Транспортные технологии»:

№ п.п.	Наименование (тип) компенсатора	Тяжение, кН	L, мм	L1, мм	Hmin, мм	H max, мм	Вес, кг
1	DFHTB-85-1800	8,5	413	658	570	820	148
2	DFHTB-100-1800	10	468	714			167
3	DFHTB-110-1800	11	496	742			173
4	DFHTB-120-1800	12	523	769			178
5	DFHTB-130-1800	13	575	825			197
6	DFHTB-140-1800	14	630	884			208
7	DFHTB-150-1800	15	685	942			218
8	DFHTB-160-1800	16	715	972	653	903	236
9	DFHTB-170-1800	17	745	1002			253
10	DFHTB-180-1800	18	782	1039			264
11	DFHTB-190-1800	19	819	1076			275
12	DFHTB-200-1800	20	856	1113	703	953	285
13	DFHTB-210-1800	21	897	1154			296
14	DFHTB-220-1800	22	938	1196			306
15	DFHTB-230-1800	23	979	1237			317
16	DFHTB-240-1800	24	1021	1278			327
17	DFHTB-250-1800	25	1021	1278			327
18	DFHTB-260-1800	26	1063	1319			338

Общий вид компенсаторов типа DFHTB:

